

WYTYCZNE DLA DOSTAW ZŁOMU ALUMINIOWEGO POD PROCES PRZETOPU

Extral Sp. z o.o., ul. Ekonomiczna 1, 44-200 Rybnik

1) OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY:

Miejsce dostawy: Extral Sp.z o.o., ul. Ekonomiczna 1,44-200 Rybnik

Przyjęcie Towaru odbywa się w dni robocze w godzinach od **07:00** do **15:00**

Awizacja dostawy konieczna jest najpóźniej **2 dni** przed jej planowanym terminem dostawy na adres **awizacje.rybnik@extral.com** w przeciwnym razie dostawca musi liczyć się z możliwością rozładunku w innym terminie.

Ryzyko opóźnień w dostawach prosimy zgłaszać pod numer telefonu **664 749 733** i na adres **awizacje.rybnik@extral.com**

W przypadku dostarczania „odpadu” w rozumieniu Ustawy o odpadach, Dostawca zobowiązany jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w systemie BDO przed dostawą złomu.

W przypadku dostarczania „odpadu” w rozumieniu Ustawy o odpadach z poza terytorium Polski, Dostawca zobowiązany jest spełnić wymagania Załącznika VII, Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006

2) SPECYFICZNE WARUNKI DOSTAW ZŁOMU ALUMINIUM:

- a. Dostarczany złom musi być przesortowany i spakowany oddzielnie według następujących rodzajów tj.:
- › Stop **6060 / 6063**
 - › Stop **6005A**
 - › Stop **6082**
 - › Pozostałe stopy i pod-stopy wymagają indywidualnych uzgodnień z Odbiorcą

b. Extral przyjmuje złom:

Luzem – kawałki o długości od 3 cm do 150 cm

Uwaga: Złom/ Odpad aluminiowy poniżej długości 3cm nie jest akceptowany.
Extral zastrzega sobie prawo do redukcji wagi w tym zakresie.

Długie profile (dłużyca) – muszą być spakowane w **wiązki o długości nie przekraczającej 6m i średnicy około 1m, spięte taśmami (nie używając metalowych elementów) w minimum 4 miejscach** (bez papieru, folii, kartonu, drewna lub innych zanieczyszczeń). Poszczególne paczki muszą być oddzielone przekładkami drewnianymi lub aluminiowymi o grubości minimum 80mm w celu bezpiecznego i szybkiego rozładunku. Wiazki muszą być pakowane równo, pojedyncze profile nie mogą wystawać poza obrys paczki. Nie dopuszczalne jest dokładanie krótkich profili do długich paczek.

Inne sposoby pakowania wymagają indywidualnych uzgodnień z Odbiorcą.

c. Dostarczany złom powinien być oznakowany kolorami tj.:

6060 / 6063	
6005	Żółty
6082	Niebieski

d. Dostarczany złom musi być czysty

e. Jeśli w dostawie jest więcej niż jeden gatunek złomu wówczas każda paczka musi być jasno i czytelnie opisana.

f. Jedna dostawa może zawierać max. 15% złomu anodowanego.

g. Dostarczany złom zg. pkt 2a nigdy nie może być wymieszany.

Extral zastrzega sobie prawo do przeklasyfikowania złomu do stopu o gorszych parametrach chemicznych lub odmowy przyjęcia.

h. Podstawą do rozliczenia dostawy jest wzorcowana waga Extral.

i. Wymagane zapisy na dokumencie dostawy:

› deklaracja: „**Złom nie zawiera materiałów wybuchowych, niebezpiecznych, radioaktywnych**”

j. Dostarczany złom nie może wykazywać śladów promieniotwórczości ponad tło określone na poziomie 1 μ SV/h oraz w żadnym przypadku nie może zawierać materiałów wybuchowych, niebezpiecznych, radioaktywnych, ciekłych.

k. Materiał niezgodny z wymaganiami jakościowymi i/lub zamówieniem, zostanie przeklasyfikowany do innego asortymentu lub zwrócony.

l. W przypadku konieczności segregacji złomu Dostawca zostanie obciążony jej kosztami.

m. W przypadku dostarczenia złomu załadowanego na samochodzie w sposób, w którym rozładunek obarczony jest dużym ryzykiem uszkodzenia pojazdu lub/i bezpieczeństwa pracowników, odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy.

n. Dostarczony złom nie może zawierać m.in.:

Pyłów
Wolnego żelaza
Innych metali
Zanieczyszczeń metali ciężkich
Elementów wybuchowych i niebezpiecznych
Elementów drewnianych
Innych zanieczyszczeń niemetalicznych tj. papier, plastik, guma itp.
Zamkniętych pojemników z wodą lub innymi płynami

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń ich waga zostanie odliczona od wagi dostarczonego złomu.

o. Dostarczony złom powinien być suchy. W przypadku nasycenia złomu dużą ilością wody, śniegu lub innych cieczy, będzie odliczona jej ilość procentowa od wagi dostarczonego złomu.

p. Wszelkie odstępstwa od w/w wytycznych należy zgłaszać przed dostawą. W przypadku stwierdzenia odstępstw w momencie dostawy, Extral zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia.

3) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ODLEWNI

a. Każdy kierowca zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:

- › Musi być ubrany w długi rękaw, długie spodnie, kask, obuwie ochronne i odblaskową kamizelkę.
- › W przypadku przebywania wewnątrz hali, kierowca musi zastosować okulary ochronne oraz zatyczki do uszu.
- › Maksymalna prędkość pojazdu na terenie Odlewni wynosi 20 km/h, a wewnątrz budynków 5 km/h.
- › Każdy dostawca zobowiązany jest do poinformowania kierowcy o powyższych zasadach i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez kierowcę. W przypadku braku przestrzegania naszych zasad bezpieczeństwa dostawa nie zostanie przyjęta.